

# 混合云存储阵列

快速入门

# 快速入门

## 开始使用混合云存储阵列

### 配置

在确认管理端口线缆已连接后，可以通过终端模拟软件获得管理端口IP地址。

波特率	38400
配置	Main Menu-> view and edit Configuration parameters -> Communication parameters -> Internet Protocol(TCP/IP) -> lan0[]

### 开始使用

您可以通过浏览器访问<http://管理IP>执行基本和高级的存储管理任务，有关更多信息，请参见 [混合云存储阵列用户指南](#)。